




TEPLOVODNÍ OCELOVÝ KOTEL



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ KOTLE

D4, D5, D6

Návod k obsluze Verze 2024/CZ01

MAGA TRADE s.r.o., Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany, SLOVENSKO
Mobil: +421 917 465 298 | Tel:+421 475 634 798 | E-mail: obchod@magasro.sk | www.magasro.sk

OBSAH

1. TECHNICKÝ POPIS	4
2. TECHNICKÉ PARAMETRY	5
3. PRAVIDLA PROVOZU A INSTALACE	6
3.1 Instalace kotle	6
3.2 Vytápění a provoz	6
4. ÚDRŽBA TOPNÉHO SYSTÉMU A KOTLE	8
5. PALIVO	8
6. KOMIN	8
7. PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S KOTLEM	8
8. MOŽNÉ ZÁVADY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ	9
9. POŽÁRNÍ OCHRANA INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ TEPELNÝCH SPOTŘEBIČŮ	9
10. TYP PROSTŘEDÍ	10
11. PROVOZ A DOHLED	10
12. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TOPNÝ SYSTÉM TUV	10
13. SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE	12
14. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY	13

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit náš produkt!

Pro vaši plnou spokojenost s naším výrobkem doporučujeme dodržovat tyto pokyny pro životnost a správnou funkci vašeho kotle:

1. Používejte pouze suché palivo do 20% vlhkosti, tj. dřevo sušené nejméně 2 roky.
2. Pro ochranu proti nízkoteplotní korozi musí být za kotlem instalován termostatický ventil nebo směšovací ventil (Laddomat, Magamat nebo jiné zařízení zajišťující minimální teplotu vratné vody do kotle 55 °C). Teplota výstupní vody z kotle by se měla pohybovat v rozmezí 75 - 90 °C.
3. Při použití oběhového čerpadla musí být teplotní spád topného média 15 - 20 °C a musí být zajištěna minimální teplota vratné vody 55 °C. Čerpadlo musí být připojeno k teplotnímu spínači, aby se spustilo pouze při dosažení požadované minimální teploty.
4. Kotel nesmí být trvale provozován na méně než 50 % svého jmenovitého výkonu.
5. Pro příznivý provoz kotle je nutné respektovat:
 - pravidelné čištění kotle,
 - důkladné vyčištění kotle,
 - požadovaný tah komína (dostatečná rychlost spalin),
 - dobrá tepelná izolace komína.

UPOZORNĚNÍ

Při nedodržení těchto zásad může nízkoteplotní koroze výrazně zkrátit životnost kotlového tělesa.

ÚČEL POUŽITÍ

Teplovodní kotel VIA D je určen je určený pro vytápění objektů a ohřev TUV v domácnostech, komerčních a veřejných budovách. Kotel je určen výhradně pro spalování dřeva nebo dřevěných briket. Jako palivo lze použít jakékoliv suché dřevo, zejména polena z dřevní štěpky do maximální délky 500 mm a průměru 60 až 120 mm (viz rozměry příkladací komory podle typu kotle). Je možné použít i suchý dřevní odpad a dřevo větších průměrů, čímž se sníží jmenovitý výkon kotle a prodlouží doba hoření. Velký zásobník paliva nahrazuje a eliminuje časově nejnáročnější operace přípravy dřeva, štípání a řezání na vhodné kusy. Tím se šetří nejen fyzická námaha, ale i čas potřebný k této práci.

1. TECHNICKÝ POPIS

Kotel je určen pro spalování dřeva o maximální délce 500 mm (v závislosti na typu kotle) a obsahu vody do 20 %. Jako doplňkové palivo lze použít dřevěné brikety.

Těleso kotle je vyrobeno jako svařenec z vysoce kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 mm. Spalovací komora je ve spodní části vybavena vodním roštem pro průchod spalin. Pod roštem je umístěn prostor pro popel s popelníkem.


V horní části přední stěny jsou nakládací dvířka a v dolní části dvířka na popel.

Těleso kotle je zvenku tepelně izolováno minerální vatou vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotle.


Kotel je připojen k topnému systému pomocí závitových přípojek G 2". Vstupní nátrubek G 1/2".

Výhody kotle D:

- Možnost spalování dřeva a dřevního odpadu
- Hloubka spalovací komory až 550 mm (v závislosti na typu kotle)
- Vysoká účinnost spalování - nízká spotřeba paliva
- Termostatická regulace výkonu
- Možnost regulace tahu komína
- Maximální doba hoření: 12 hodin (s dřevěnými briketami a režimem tlumení)
- Záruka 24 měsíců



TECHNICKÉ PARAMETRY



		VIA D4	VIA D5	VIA D6
A	mm	716	816	916
B	mm	420	420	420
C	mm	1117	1117	1117
D	mm	181	181	181
E	mm	612	612	612
F	mm	165	165	165
Jmenovitý tepelný výkon	kW	17	23	28
Hmotnost kotle	kg	164	190	216
Objem vody	l	38	45	52
Objem nákladací komory	l	47	60	74
Délka kmene (max.)	mm	300	400	500
Účinnost kotle při jmenovitém výkonu	%	75	75	75
Průměr komínového potrubí	mm	160		
Předepsaný tah komína	Pa	25		
Připojení		2"		
Maximální přípustný provozní tlak	MPa	0,2		
Maximální provozní teplota vody	°C	85		
Minimální teplota vstupní vody	°C	55		

2. PRAVIDLA PROVOZU A INSTALACE

Příprava kotle k provozu

Před uvedením do provozu je nutné se ujistit, že je topný systém naplněn vodou (splňující požadavky CSN 07 7401:1992) a odvzdušněn. Kotel na dřevo musí být provozován v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, aby bylo dosaženo kvalitního a bezpečného provozu. Kotel smí obsluhovat pouze dospělé osoby.

2.1 Instalace kotle

Montáž, instalaci a připojení kotle ke komínu smí provádět pouze pracovníci s odbornou klasifikací pro tyto práce. Dobře odborně zpracovaný projekt topného systému je důležitým předpokladem spokojenosti uživatele.

Umístění

- Kotel je navržen podle STN 33 0300 pro instalaci v základním prostředí.
- Kotel musí být nainstalován tak, aby před ním zůstal volný prostor nejméně 800 mm.
- Minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a zdí musí být 600 mm.
- Kotel musí být instalován na nehořlavé, tepelně izolační podložce, která přesahuje o 100 mm půdorys kotle po celém obvodu.
- Doporučujeme umístit kotel na betonový podstavec vysoký alespoň 50 mm.

Připojení

- Kvalita topné vody musí splňovat podmínky podle STN 07 7401;
- Před kotel (na vratné potrubí) doporučujeme instalovat filtr (lapač kalu).
- Kotel musí být během provozu vybaven bezpečnostním chladicím ventilem a topný systém ***pojistným ventilem***.

Poznámka: Záruka na kotel se nevztahuje na závady (poruchy) způsobené zanesením kotle nečistotami z topného systému nebo na závady způsobené zanesením (filtru).

2.2 Vytápění a provoz

Vytápění

Před topením je nutné otevřít uzavírací ventily topného systému. Pomocí seřizovacího šroubu otevřete klapku přívodu vzduchu na spodních dvířkách na maximum. Na rošt je třeba nejprve vložit papír a menší třísky. Zapalte papír a zavřete dvířka. Jakmile je podpal dostatečně rozpálený, přiložte připravené dřevo do kotle. Když je palivo dostatečně rozpálené, zavřete klapku přívodu spalovacího vzduchu - pomocí seřizovacího šroubu - a nastavte minimální otvor - cca 5 mm. Na knoflíku termostatického regulátoru tahu nastavte požadovanou provozní teplotu kotle. U prvního zatopení je nutné provést kalibraci termostatického ventilu - viz odstavec kalibrace. Komínová klapka musí být v době topení

otevřena na 100 %. Při spalování je důležité nastavit na komínové klapce odpovídající komínový tah.

Nastavení teploty výstupní vody

Při požadované teplotě výstupní vody 60 °C ohřejte kotel na teplotu např. o 5 °C vyšší, než je požadovaná teplota 60 °C (podle teploměru ve výstupním potrubí z kotle). Poté otočte ovládacím knoflíkem na 65 °C a zkontrolujte, zda je řetízek napnutý a ovládací dvířka zcela zavřená. Otáčením ovládacího knoflíku upravte polohu ovládacích dvířek a řetízku. Poté nechte regulátor pracovat. Při poklesu teploty vody se regulační dvířka začnou otevírat tahem regulátoru za řetízek. Jakmile teplota vody stoupne, ovládací dvířka se zavřou. Tím se reguluje výkon kotle.

Přikládání paliva

Nejprve zavřete ovládací dvířka, abyste zabránili přístupu spalovacího vzduchu do kotle. Poté zcela otevřete komínovou klapku. Přikládací dvířka otevřete jen mírně a počkejte, až budou všechny spaliny odvedeny ze spalovací komory do komína. Teprve poté můžete dvířka zcela otevřít a přiložit. Po zavření příkladacích dvířek se ujistěte, že jsou řádně zajištěna. Je nutné znovu nastavit polohu komínové klapky a obnovit správnou funkci regulačních dvířek.

Odstraňování popela z kotle

K tomuto účelu slouží popelník umístěný pod roštem v prostoru pro popel. Musí se pravidelně vyprazdňovat, aby nedošlo k jeho přeplnění a tím k zamezení přívodu spalovacího vzduchu pod rošt.

UPOZORNĚNÍ

Ke kondenzaci a úniku kondenzátu dochází při prvním zapálení kotle - nejedná se o závadu kotle. Po delším provozu kondenzace zmizí. Při provozu kotle podle potřeby a intenzity spalování je nutné během provozu doplňovat palivo do kotle, přikládat tak, aby vrstvy paliva byly ve spalovací komoře rovnoměrně vysoké, zároveň je nutné vizuálně kontrolovat stav kotle a kvalitu spalování, při použití dřevěných odřezků udržovat rovnoměrné ukládání v podélném směru. Při přepnutí do nočního tlumeného režimu je třeba vyčistit rošt a nechat čerstvě přiložené palivo dobře vyhořet. Poté nastavte termostatický regulátor tahu na nižší teplotu.

Kalibrace regulátoru napětí RT3

Kouř v kotli při ručně otevřených dvířkách. Nastavte °C60 pomocí knoflíku na regulátoru. Když teplota vody dosáhne °C 60, po několika minutách stabilizace nastavte řetízkový nástavec tak, aby dvířka zůstala otevřená asi o 1-2 mm. Nyní můžete zvolit požadovanou teplotu. Pokud by teplota kotle byla při ustáleném provozu nižší než nastavená teplota, zkrátte řetěz; pokud by teplota kotle byla vyšší než nastavená teplota, řetěz prodlužte. Je důležité vzít v úvahu další vlivy, které mohou ovlivnit teplotu kotle bez

ohledu na regulátor - zejména množství paliva a popela v kotli, polohu klapky sekundárního vzduchu, setrvačnost. Viz návod k obsluze regulátoru tahu.

Čištění kotlů

Popel z popelníku se odstraňuje podle potřeby, protože pokud je popelník plný, proudění vzduchu do topeniště není správné a způsobuje nekvalitní spalování dřeva. V případě usazených dehtových nánosů je nutné nánosy mechanicky odstranit.

Regulační a bezpečnostní prvky

Pomocí komínové klapky lze nastavit optimální tah komína. Doporučujeme nastavit komínový tah na 0,15 mbar. Komínová klapka se ovládá páčkou na komínové přípojce.

Klapka přívodu spalovacího vzduchu je umístěna na dolních dvířkách a je automaticky řízena termostatickým regulátorem tahu, který v závislosti na teplotě ohřívání vody ve výměníku kotle a ručně nastavené teplotě určuje množství primárního vzduchu přiváděného do spalovací komory.

3. ÚDRŽBA TOPNÉHO SYSTÉMU A KOTLE

Nejméně jednou za 14 dní zkontrolujte případně doplňte vodu v systému. Doplňujeme pouze v době, kdy kotel není v provozu. Pokud je kotel v zimě mimo provoz, používáme nemrznoucí směs určenou pro topné systémy. Vodu vypouštíme pouze v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Kotel čistíme alespoň jednou za 14 dní.

4. PALIVO

Předepsaným palivem je suché dřevo staré nejméně dva roky s maximální vlhkostí 20 %. Délka polen - podle typu kotle (viz Technický popis na straně 4) s výhřevností 14 - 17 MJ.kg⁻¹ a průměrem ø 60-120 mm.

5. KOMÍN

Komínový průduch musí mít vždy dostatečný tah, aby mohl spolehlivě odvádět spaliny do vnějšího prostředí ve všech provozních režimech. Je nezbytné, aby byl samostatný komínový průduch správně dimenzován pro správný provoz kotle, protože na tahu závisí správná funkce kotle. Tah komína závisí na jeho průřezu, výšce a drsnosti vnitřní stěny. Kotel vyžaduje tah komína 25 Pa. Ke komínu kotle nesmí být připojen žádný jiný spotřebič.

Přesné rozměry komína určují normy STN 734201 a STN 734210. Připojení komína je stanoveno vyhláškou Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 84/1997 Sb. § 4 a § 15.

6. PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ S KOTLEM

Výpustný ventil	1 ks
Vymetací škrabka	2 ks
Návod k obsluze a údržbě + záruční list	1 ks
Regulátor tahu RT 3 s manuálem	1 ks

7. MOŽNÉ PORUCHY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ.

Selhání	Příčina	Způsob odstranění
Kotel nedosahuje požadovaného výkonu	- malý tah komína,	- vyčistit komín, - vyjměte klapku spalin z výměníku tepla.
	- málo vody v topném systému	- doplňte vodu, - zkontrolujte připojení,
	- neodvětrávaný topný systém,	- ventilační otvor
	- nedostatečně čistý kotel	- úklid
	- ucpaný filtr v topném systému	- úklid
	- nekvalitní palivo, vlhkost nad 20 %, - velké kusy dřeva	- spalování suchého dřeva, dřevěných briket a dřevního odpadu. - rozdělit na menší části,
Kotel neběží nebo se příliš dusí.	- nesprávné předdimenzování výkonu kotle	- konzultovat s projektantem systému a montážní firmou
Rozbitý teploměr	- přehřátý kotel	- vyměňte teploměr
Vadný regulátor tahu	- přehřátý kotel	- vyměňte regulátor tahu
Netěsnící dveře	- poškozená těsnící šňůra,	- vyměňte kabel
TUV je studená	- vypnutí kotle	- kouř v kotli
TUV je horká	- chybí bezpečnostní ventil proti opaření	- instalace ventilu proti opaření
	- je vadný ventil proti opaření	- vyměňte ventil proti opaření

8. POŽÁRNÍ OCHRANA PŘI INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ TEPELNÝCH SPOTŘEBIČŮ

Kotel musí být instalován v souladu s STN 061008 - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla. Při instalaci kotle musí být dodržena bezpečná vzdálenost nejméně 200 mm od stavebních materiálů. Tato vzdálenost platí pro kotel a kouřovod umístěný v blízkosti hořlavých materiálů třídy hořlavosti B, C1 a C2 (třída hořlavosti je uvedena v tabulce).

Pokud se kotel a kouřovod nacházejí v blízkosti hořlavých materiálů třídy hořlavosti C3, musí být bezpečnostní vzdálenost (200 mm) zdvojnásobena.

Bezpečná vzdálenost se musí zdvojnásobit, i když není znám stupeň hořlavosti.

Při použití tepelně izolační desky o minimální tloušťce 5 mm umístěné 25 mm od chráněného hořlavého materiálu se bezpečnostní vzdálenost snižuje na polovinu (100 mm). Krycí deska nebo ochranná zástěna musí přesahovat obrys kotle včetně kouřovodu na každé straně nejméně o 150 mm a musí být nejméně 300 mm nad horní částí kotle.

Pokud je kotel umístěn na podlaze z hořlavého materiálu, musí být podlaha chráněna nehořlavou tepelně izolační podložkou přesahující na straně přikládání nejméně 300 mm za půdorys a na ostatních stranách nejméně 100 mm. Jako nehořlavé tepelně izolační podložky mohou být použity všechny látky třídy hořlavosti A.

Třída hořlavosti stavebních materiálů a výrobků	Stavební materiály a výrobky klasifikované jako hořlavé
A - nehořlavý	žula, pískovec, beton, cihly, keramické obklady, malty, protipožární omítky...

B - nesnadno hořlavý	isomine, heraklit, lignos, desky z čedičové plsti, desky ze skelných vláken, novodur
C1 - těžce hořlavý	tvrdé dřevo, hobrex, tvrzený papír, umakart...
C2 - středně hořlavý	jehličnaté dřevo, dřevotřískové desky a korek...
C3 - lehce hořlavý	dřevovláknité desky (hobra, sololit), polyuretan, polystyren, polyethylen.

Kouřovod

Kouřovod musí ústít do komínového průduchu. Kotel nelze připojit přímo do komínového průduchu. Kouřovod by měl být co nejkratší, ne delší než 1 m bez další topné plochy a měl by stoupat směrem do komína. Musí být mechanicky pevný, těsný proti průniku spalin a čistitelný zevnitř. Kouřovod nesmí procházet jinými obytnými nebo komerčními jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez komína a nesmí se směrem ke komínu zužovat.

10. TYP PROSTŘEDÍ

Kotel lze bezpečně používat v "normálním prostředí NM - 1", které je popsáno v normě STN 332000-3.

UPOZORNĚNÍ: Kotel musí být umístěn v kotelně, kde je přístupný vzduch potřebný ke spalování. Umístění kotle v obytném prostoru není přípustné.

Za okolností, které vedou k nebezpečí dočasného vniknutí hořlavých plynů nebo par, a při pracích, při kterých může hrozit nebezpečí požáru nebo výbuchu, musí být kotel odstaven z provozu včas, než vznikne nebezpečí (např. lepení podlahových krytin, PVC apod.). Na kotel se nesmí pokládat předměty z hořlavých látek a v menší než bezpečné vzdálenosti od něj.

11. PROVOZ A DOHLED

Kotel musí být provozován v souladu s návodem k obsluze a údržbě. Zásahy do kotle, které by mohly ohrozit zdraví obsluhy nebo jejích spolubydlících, nejsou povoleny.

Kotel může obsluhovat osoba starší 18 let, která je seznámena s návodem k obsluze a obsluhou kotle.

Není dovoleno nechávat děti v blízkosti kotle, který je v provozu.

Je zakázáno používat na vytápění hořlavé kapaliny a dále je zakázáno jakkoli zvyšovat výkon kotle během provozu. Provozovaný kotel musí být kontrolován provozovatelem.


Uživatel smí provádět pouze opravy spočívající ve výměně náhradních dílů.

12. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TOPNÝ SYSTÉM TUV


- 1) Termostatický regulační ventil, Laddomat/Magamat
- 2) Oběhové čerpadlo
- 3) Ventil proti opaření TUV - doporučuje se instalovat na výstup TUV ze zásobníku.

Nákres kotle

- 1 popelník
- 2 spodní dvířka
- 3 horní dvířka
- 4 lamely výměníku
- 5 Regulátor tahu Regulus
- 6 kouřovod
- 7 výstup horké vody G2"
- 8 zavodněný rošt
- 9 přívod zpětné vody - G2"



13. SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE



Obrázek: Doporučené schéma zapojení kotle s ohřevem TUV prostřednictvím průtokového výměníku.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ OPRAVY PROVÁDÍ

MAGA TRADE s.r.o.
Samuela Kollára 86
979 01 Čerčany

Tel: 047/56 34798
Mobil: 0917 179 359
E-mail: servis@magasro.sk
www.magasro.sk

Případně autorizovaný servisní technik.

ZÁRUČNÍ LIST

Tento záruční list nahrazuje osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobce potvrzuje, že kotel splňuje požadované kvalitativní podmínky, je kompletní v rozsahu dokumentace a v souladu s normou EN 303-5.

Produkt:.....

ID výroby:.....

Datum výroby:

Razítko a podpis výrobce

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodávajícího

Datum zahájení :.....

Razítko a podpis

Záruční list se stává neplatným, pokud není řádně vyplněn a potvrzen prodejcem nebo je přepsán!
(v tomto případě záruka zaniká.)

Zákazník je povinen zkontrolovat úplnost dokumentace!

Zakoupením výrobku zákazník plně souhlasí se zárukou a záručními podmínkami výrobku.

Návod k použití výrobku je k dispozici na webových stránkách výrobce v sekci příslušné dokumenty ke stažení.

Nedílnou součástí záručního listu jsou také pokyny pro zákazníka - reklamační a záruční podmínky.

Pokyny pro zákazníka - reklamace a záruční podmínky

- 1) Reklamace úplnosti dodávky se uplatňuje v souladu s obchodním a občanským zákoníkem u dodavatele. Odběratel je povinen převzít a neprodleně zkontrolovat úplnost, množství a druh objednaného a dodaného zboží a soulad s průvodní dokumentací (např. dodací list, přijímací protokol apod.), pokud to povaha zboží umožňuje. Pokud je při převzetí zboží zjištěn nesoulad s průvodní dokumentací, viditelné poškození obalu nebo zboží nebo rozdíl v množství a druhu dodaného zboží nebo jeho částí, je kupující povinen o těchto skutečnostech neprodleně písemně informovat prodávajícího nebo doručovatele zásilky. V případě, že kupující neuplatní písemnou reklamaci do tří pracovních dnů od převzetí zboží, má prodávající právo reklamaci tohoto typu neuznat. Zjistí-li kupující fyzické poškození zásilky uskutečněné prostřednictvím přepravní společnosti, musí o tom na místě učinit zápis, aby mohl uplatnit pojistné plnění za poškozené zboží. Za potvrzení převzetí předmětu plnění se zpravidla považuje podpis odpovědné osoby kupujícího na průvodní dokumentaci, kterou je zpravidla dodací list, faktura, přijímací protokol.
- 2) Výrobce poskytuje záruku na výrobek po dobu 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli, nejdéle 36 měsíců od data výroby, a musí být zajištěno, aby teplota zpětného toku byla během provozu nejméně 55 °C.
Záruční doba začíná běžet dnem prodeje výrobku bez ohledu na to, kdy byl výrobek uveden do provozu.
- 3) Záruka se nevztahuje na vzniklé závady:
Nedodržení návodu k obsluze a údržbě kotle, nesprávná údržba a obsluha, nebo byl výrobek použit k jinému účelu, než pro který je běžně určen, nízkoteplotní koroze kotle, špatné nebo neodborné zacházení nebo spalování nepovolených paliv, až po poruchy způsobené použitím cizích komponentů, jiných než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, jakož i na opravy nebo úpravy provedené jinými než výrobcem nebo dodavatelem oprávněnými osobami, a také na závady způsobené náhodným nebo úmyslným vniknutím kapalin, hmyzu, zvířat nebo cizích předmětů do výrobku.
- 4) V případě poruchy bude součástka opravena nebo vyměněna v rámci záruky po dodání vadné součástky a zaplacení přiměřených nákladů na dopravu.
- 5) Záruka zůstává v platnosti, pokud je výrobek používán tak, jak je napsáno a uvedeno v záručním listu, pokud nejsou dodržovány příslušné pokyny, záruka zaniká, stejně jako v případě poškození způsobeného během přepravy, které nebylo zajištěno dopravními prostředky výrobce a jeho řidiči. Z tohoto důvodu je nutné výrobek při převzetí řádně prohlédnout a případné nedostatky či vady nahlásit prodejci při převzetí výrobku.
- 6) Zákazník ztrácí záruku v případě poruch způsobených neodborným zapojením výrobku (nedodržení zapojení uvedeného v návodu k obsluze) nebo v důsledku použití paliva, které není určeno pro tento typ výrobku.
Ze záruky jsou vyloučeny všechny materiály podléhající běžnému opotřebení: těsnění a těsnicí šňůry a výplně, sibiřské výplně.
Záruka nebude poskytnuta a uznána v případě, že zákazník nedodrží dohodnuté platební podmínky ve lhůtě splatnosti vůči prodejci.
Drobné odchylky v barvě, laku nebo rozměrech nejsou důvodem k reklamaci.
Na dopravu servisního technika se záruční oprava nevztahuje a je plně hrazena zákazníkem.
- 7) Případné reklamace jakéhokoli druhu musí konečný uživatel výrobku uplatnit **písemně**, nejpozději **však do tří pracovních dnů** ode dne, kdy se o závadě dozvěděl, a to poštou nebo faxem či elektronickými prostředky, a poskytnout dodavateli veškeré požadované informace, zejména však předložit platný záruční list a doklad o zakoupení výrobku; nahlášení závady zaslané jinak než poštou musí být následně písemně potvrzeno dopisem, nejpozději do tří dnů. Oprávněná osoba je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od výzvy dodavatele, řádně doložit dodavateli vznik škody způsobené vadou výrobku. Výrobce je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od písemného nahlášení reklamace uživatelem a v případě uznání reklamace vadu odstranit.

- 8) Náklady na neoprávněné reklamace, vady způsobené nedodržením návodu k použití uživatelem, nesprávně provedenou montáží, která má za následek chybnou funkci výrobku nebo snížený výkon, nese v plné výši uživatel výrobku.

Práva z odpovědnosti za výrobek, na který se vztahuje záruční doba, zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

Zákazník byl při nákupu výrobku seznámen s obsluhou a provozem kotle.

Výrobce neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku, ať už přímé nebo nepřímé, včetně následných škod.

Nároky z vad výrobku nejsou dotčeny nároky na náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s vadou výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce v rámci modernizace výrobku, která nemusí být obsažena v této příručce.

Technické nebo konstrukční změny se mohou změnit. Společnost MAGA, s.r.o. neodpovídá za tiskové chyby.

Záznamy o záručních a pozáručních opravách			
Datum vstupu	Provedená činnost	Organizace (podpis, razítko)	Podpis zákazníka



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 5 a § 23 zákona č. 56/2018 Sb. o posuzování shody, dodání stanoveného výrobku na trh

Společnost MAGA TRADE s.r.o.
 Samuela Kollára 86
 979 01 Čerenčany, Slovensko
 DIČ: SK 2020075904

prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že výrobky splňují požadavky technických předpisů, že výrobky jsou bezpečné za podmínek jejich zamýšleného použití a že jsme přijali veškerá opatření, aby níže uvedené výrobky odpovídaly technické dokumentaci a požadavkům příslušných předpisů.

Výrobek: Teplovodní kotel D

Typ: VIA D4, VIA D5, VIA D6

Výrobce : MAGA TRADE, s.r.o.
 Samuela Kollára 86
 979 01 Čerenčany
 Slovensko

Příslušná vládní nařízení (NV)

NV č. 576/2002 Sb. - Směrnice o tlakových zařízeních (2014/68/EU)

NV č. 308/2004 Sb. - Směrnice o nízkém napětí LVD (2014/35/EU)

NV č. 194/2005 Sb. - EMC (2014/30/EU)

Harmonizované normy používané při posuzování shody

STN EN 303-5:2012 (3. emisní z třída); STN EN 60335-1:2012; STN EN 60335-2-102/A1:2010

STN EN 61000-6-3/A1/AC; STN EN 55014-1/A2:2012;

STN EN 61000-3-2/A2:2010

STN EN 61000-3-3:2014; STN EN 61000-6-2

Další údaje:

Osvědčení č.: 0043/104/2011 ze dne 22.6.2011

Certifikát vydal: Technický zkušební ústav Piešťany

Zpráva o počátečních zkouškách: S/03/11/0009/4001/SC ze dne 20.6.2011.

Čerenčany, 29. 2. 2024

Ing. Miroslav Müller, v.r.
výkonný ředitel